Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/OFF	On/Off	ON/OFF	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV GUIDE	Tv Guide	GUIDE	Guide
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH -	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	Ok	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TV	Tv	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
YouTube	Media		
Netflix	Smart		
NET+	Shift + Media		
Rec	Rec		
I <<	I <<		
>>I	>>I		
Stop	Stop		
Rec List	List		
<<	<<		
>>	>>		
Play	Play		
Pause	Pause		
Red/ Goto	Red		
Green/ A-B	Green		
Yellow/ 3D	Yellow		
Blue/ Repeat	Blue		