Mandis shop

Sony RMSCU37B

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Clock/Timer	PICTURE FORMAT	Format
	Clock/Timer Set	ECO 3D	3D
	Tuner Memory	RETURN BACK	Back
	Play Mode/Tuning Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
	Repeat FM	REPEAT TEXT	Text
	USB	A	Red
	CD	B	Green
	Band/Tuner	C	Yellow
	Function	D	Blue
	I<<-		I<<
	>>I / +		>>I
	<<-		<<
	>>-		>>
	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
EQ	EQ	SOUND DUAL	Dual
	Folder +	CH +	Ch +
	Folder -	CH -	Ch -
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLUME -	Vol -	VOL -	Vol -
ENTER	Enter	OK	Ok

https://al-remotecontrols.com/Sony-1578605-ersatzfernbedienung-fur-Sony-RMSCU37B-A15489.html