| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| FAV | FAV | FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| TXT | TXT | GOTO TEXT | Text / Goto |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | [<>] | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| ? | ? | ANGLE INFO | Info / Angle |
| CEC | CEC | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | ← | RETURN BACK | Back / Return |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| TOOLS | Tools | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| + | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| + P | PR+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| − | Vol - | VOL − | Vol - |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| P - | PR- | CH PAGE | CH- / Page- | | |
| I< | | PRESET- | I<< / Preset- | | |
| >I | | PRESET+ | >>I / Preset+ | | |
| << | | TUNE- | << / Tune- | | |
| >> | | TUNE+ | >> / Tune+ | | |
| Rec | | REC MODE | Rec / Rec Mode | | |
| Play | | SLOW | Play / Slow | | |
| Pause | | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze | | |
| Stop | | HOLD | Stop / Hold | | |
| REC.LIST | Rec List | LIST SMART | Smart / List | | |
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |