Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
PROG	Prog	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
FREQ/TEXT REPEAT	Repeat/Freq/Text	REPEAT TEXT	Text
	Pause		Pause
MODE PTY	Stop/PTY Seek		Stop
SEEK START RANDOM	Random/PTY Seek Start	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<		I <<
	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
TIME/INFO	Time/Info	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
FOLDER/PRESET	Folder/Preset Up		Up
	Folder/Preset		Down
FILE /A-E	Right File/A-E		Right
FILE /A-E	Left File/A-E		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
INPUT	Input Up	CH +	Ch +
	Input Down	CH −	Ch -
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
CD	CD	C	Yellow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
BAND	Band	B	Green
TAPE/MD	Tape/MD	AD SUBT	Subt
AUX/TV	AUX/TV	A	Red
DOCK	Dock	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung