Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Mute	Mute
TRK+	SHIFT + Shift + Right	PR+	Ch +
TRK-	SHIFT + Shift + Left	PR-	Ch -
Red/ Pref.	Red	1	1
Green/ Showvie	Green	2	2
Yellow/ Info	Yellow	3	3
Blue/ Tv Time	Blue	4	4
Violet / Text	Text	5	5
Exit	Exit	6	6
Menu	Menu	7	7
Up/ VPS	Up	8	8
Down/ Goto	Down	9	9
Right / >>I	Right	0/ - -	0
Left / I <<	Left	AV	AV
OK	Ok	>>/ F. FWD	>>
Vol +	Vol +	000	Media
Vol -	Vol -	<</ REW	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MONITOR	Monitor	ZOOM	Eject		
SP/LP	SP/LP	PROG SLEEP	Sleep		
STOP	Stop		Stop		
PLAY	Play	PLAY MODE	Play		
PAUSE	Pause		Pause		
REC.	Rec	REC MODE	Rec		