Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Power CD/LD	Shift + Power
Power Tape/Tv	TV/R
Master	Vol +
Master Volume	Vol -
Return	Back
Direct/Test	Info
Func/Tape 2	Menu
Delay/Center -	Dual
Center M/Center	Options
Surr/Rear -	Subt
Muting/Rear +	Mute
Direct	Smart
Class/Display	Media
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
Stop CD/LD	Stop
Play CD/LD	Play
<<|<< CD/LD	<<
>>|/>> CD/LD	>>
Disc-/Side A	Left
Disc+/Side B	Right
Stop Tape/Tv	Shift + Stop
<< Tape/Tv	|<<
>> Tape/Tv	>>|
< Tape/Tv	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
> Tape/ Tv	Up		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Receiver	Power
Power CD/LD	SHIFT + Power: Shift + Power
Power Tape/Tv	TV/R
Master	Vol +
Master Volume-	Vol -
Return	Back
Direct/Test	Info
Func/Tape 2	Menu
Delay/Center -	Dual
Center M/Center	Options
Surr/Rear -	Subt
Muting/Rear +	Mute
Direct	Smart
Class/Display	Media
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/10	0
Stop CD/LD	Stop
Play CD/LD	Play
<<|/<< CD/LD	<<
>>|/>> CD/LD	>>
Disc-/Side A	Left
Disc+/Side B	Right
TV Vol-/Deck I Tape/Tv	Ch -
Tv Vol+/Deck II Tape/Tv	Ch +
< Tv Func	I <<