Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround
Standby	Power
Source	AV / Input / RDS
DVD/USB/DVB	Shift + 2
DVD/USB/DVB	Shift + 8
TFT On/Off	Picture / Format
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
+10	Shift + Guide / EPG / -/--
Video	Shift + 4
Return	Back / Return
Up	Up
FM/Menu	D.Menu / Top
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Setup	Setup / OPT /
Down	Down
Function	Smart / List
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH	CH+	CH PAGE	CH+ / Page+	RESUME	Resume	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	I <<	PRESET-	I << / Preset-	SLOW	Slow	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+	R/L	R/L	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-	4:3/16:9	4:3/16:9	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
	>>	TUNE+	>> / Tune+	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
PROG	Prog	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program	AUTO	Auto	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat	TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
GOTO	Goto	GOTO TEXT	Text / Goto				
TITLE/TTX	Title/TTX	TITLE SOUND	Sound / Title				
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home				
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
N/P	N/P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle				