Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Direct/MP3		Media
	Setup		Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Display		Info
	I <<		I <<
	Play		Play
	>>I		>>I
	Stop		Stop
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Tv Vol +		Shift + Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Tv Vol -		Shift + Vol -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Surr.		AV
	Sound		Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Direct/MP3		Media
	Subtitle		Subt
	Zoom		Eject
	Audio		Dual
	Disc Menu		D. Menu
	Setup		Options
	Return/Title		Back
	Display		Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	I <<		I <<
	Play		Play
	>>I		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	Tv Vol +		Shift + Vol +
	Tv Vol -		Shift + Vol -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
SURR.	Surr.	TIMER AV	AV
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
VOCAL	Vocal	FAV PRE-CH	Pre Ch
KARAOKE	Karaoke	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Direct/MP3	Media
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Display	Info
I<<	I<<
Play	Play
>>I	>>I
Stop	Stop
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Tv Vol +	Shift + Vol +
Tv Vol -	Shift + Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SURR.	Surr.	TIMER AV	AV
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
MP3 DIRECT	Direct/MP3	APP MEDIA	Media
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	I<<		I<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
	>>I		>>I
STOP	Stop		Stop
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual