Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
AUDIO I/II	I/II/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
P.SIZE	P. Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
JUMP	Jump	LIST SMART	Smart / List
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
V+	Vol +	+ VOL	Vol +
V-	Vol -	VOL −	Vol -
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
P+	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
D.SETUP	Red/D. Setup	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
D.SETUP	Red/D. Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Green/Repeat	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat	>>I		PRESET+ >>I	>>I / Preset+
ZOOM	Yellow/Zoom	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat	DVD MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
ZOOM	Yellow/Zoom	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
GOTO	Blue/Goto	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random	SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
GOTO	Blue/Goto	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV.CH	[≡i]/FAV.CH	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC				
FREEZE	[≡?]/Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /				
USB/SD	[≡◆]/USB/SD	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
TV/RADIO	[≡+]/Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
⏏	Open/Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround				
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow				
▶II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
I<<	I<<	PRESET- I<<	I<< / Preset-				