Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
[i]/Info	Info / Angle
HDMI Control	Shift + 0
Sleep	Sleep / Timer
Screen	Picture / Format
Source	AV / Input / RDS
Presets	Setup / OPT /
1	1
2	2
3	3
Red/Zoom	Red / Netflix / Search
4	4
5	5
6	6
Green/Repeat	Green / APP / Repeat
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
Yellow/Root	Yellow / YouTube / Repeat
Return	Back / Return
0	0
Menu	Menu / Home
Blue/Title	Blue / Prime Video / Random
Up	Up
Left	Left
Ok/Select	OK
Right	Right
Down	Down
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
FAV	Fav / Marker / PC
Lang	Audio / Lang I/II

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	>>I	PRESET+ >>I / Preset+
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
Swap	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
EPG	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
[*]/[··]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
Text	GOTO TEXT Text / Goto		
C	LIST SMART Smart / List		
Display	MEDIA DISPLAY Display / Media		
Angle	SHIFT + ANGLE INFO Shift + Info / Angle		
Search Mode	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Play	SLOW Play / Slow		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
I <<	PRESET- I << / Preset-		