Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Power	ON	On		
	Power	OFF	OFF		
	Vol -	VOL PAGE –	Vol -		
	Vol -	K.S. ZOOM	KS Down		
	Point	1 POINT	1 / Point		
	Vol +	+ VOL PAGE	Vol +		
	Vol +	K.S. ZOOM	KS Up		
	Up		Up		
	Down		Down		
	Right		Right		
	Left		Left		
OK	OK	OK	OK		
	Back	EXIT/LAMP	Exit / Lamp		
	Menu	MENU/INFO	Menu / Info		
	3D	3	3		
	Home	MODE AUTO	Auto / Mode		
	Settings	ASPECT/RE	Aspect / Re-Sync		