Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Right	Right
Aspect	3D	Left	Left
Input TV	TV/R	OK	Ok
Input AV	AV	Red	Red
Menu	Menu	Green	Green
Text	Text	Yellow	Yellow
STTL	Subt	Blue	Blue
APPS	Media	Vol +	Vol +
i	Info	Vol -	Vol -
Exit	Exit	Mute	Mute
Netflix	SHIFT + APP MEDIA Shift + Media	P+	Ch +
Home	Smart	P-	Ch -
Guide	Guide	1	1
Option	Options	2	2
Back/Return	Back	3	3
Up	Up	4	4
Down	Down	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6mno	6	6	6		
7pqrs	7	7	7		
8tuv	8	8	8		
9wxyz	9	9	9		
0	0	0	0		
? eHELP	?/eHelp	SOUND DUAL	Dual		
LAST VIEW	Last View	FAV PRE-CH	Pre Ch		
◀◀	<<	<<	<<		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
▶▶	>>	>>	>>		
⏮	I <<	⏮	I <<		
⏸	Pause	⏸	Pause		
⏭	>>I	⏭	>>I		
■	Stop	■	Stop		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		