Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Tv	Power
Mute	Mute
I ≡Q	Dual
[><]	3D
Timer	Shift + AV
Input / [+]	AV
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
[i +] / [?]	Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Pre Ch
Red/ ♪	Red
Green/ ☼	Green
Yellow	Yellow
Blue/ [+]	Blue
[ ]	Format
[≡]	Text
Menu	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Pause	Pause
Stop	Stop
>>	>>
<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REC	Rec	REC MODE	Rec
OK	Play	PLAY MODE	Play
	[I]	GUIDE	Guide
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PROG	PR+	+ CH	Ch +
	PR-	CH −	Ch -
VIDEO	Power VCR	SHIFT +	Shift + Power
1	1 VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 VCR	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 VCR	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 VCR	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 VCR	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 VCR	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 VCR	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 VCR	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 VCR	SHIFT + 9	Shift + 9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0 VCR	SHIFT + 0	Shift + 0
-/--	Recall VCR	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
PROG	PR+ VCR	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	PR- VCR	SHIFT + CH −	Shift + Ch -