Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
TV/TXT	Shift + Text /
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Reveal	D. Menu / Top
Stop	Stop / Hold
Hold	Shift + Stop /
Size	Zoom / Size
Subpage	Shift + Subtitle / EQ
Index	Smart / List
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
CH+	CH+ / Page+
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Source	AV / Input / RDS
Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home
Rec	Rec / Rec Mode
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
DVB	Setup / OPT /
Exit	Exit / Cancel / Clear
1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
PICTURE	Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
NICAM/A2	Nicam/A2	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio / Program

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV+	FAV+	SHIFT + CH+ PAGE	Shift + CH+ /
FAV−	FAV-	SHIFT + CH− PAGE	Shift + CH- /
PIC FORMAT	Pic Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
LANGUAGE	Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--