Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Red/ M	Red
Gr een	Gr een
Yel l ow	Yel l ow
Bl ue	Bl ue
Up	Up
Down	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Ri ght	Ri ght
Lef t	Lef t
OK	Ok
PR+	Ch +
PR-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Menu	Menu
TV	TV/ R
Vi deo	AV
- / - -	Gui de
L/ ?	Dual
PC	Pr e Ch
Text	Text
F[+]	3D
Hol d/ Fr eeze	For mat
M/ S	Opt i ons

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Mute	MUTE	Mute		
PIP	PIP	APP MEDIA	Media		
AUTO PAGE	Auto/Page	HOME SMART	Smart		
i	i	DISPLAY INFO	Info		
MIX	Timer/Mix	AD SUBT	Subt		
F1	F1	SHIFT + 1	Shift + 1		
F2	F2	SHIFT + 2	Shift + 2		
F3	F3	SHIFT + 3	Shift + 3		
F4	F4	SHIFT + 4	Shift + 4		