| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| SETUP | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| | Open/Close | ZOOM | Eject |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| I>/II> | | + CH | Ch + |
| <I / <<I | | CH − | Ch - |
| PROGRAM | Red/Program | A | Red |
| DIGEST | Green/Digest | B | Green |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ZOOM | Yellow/Zoom | C | Yellow |
| BOOKMARK | Blue/Bookmark | D | Blue |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| TOP MENU | Top Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back |
| POP MENU/MENU | Pop Menu/Menu | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Play | PLAY MODE | Play |
| | Pause | | Pause |
| | Stop | | Stop |
| | I<< | | I<< |
| | >>I | | >>I |
| | <<I / <<I | | << |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | >>/ I >> | | >> | | |
| AUDIO | Audio | SOUND DUAL | Dual | | |
| MC | MC | PICTURE FORMAT | Format | | |
| SUBTITLE | Subtitle | AD SUBT | Subt | | |
| 2nd AUDIO | 2nd Audio | TIMER AV | AV | | |
| ANGLE | Angle | PROG SLEEP | Sleep | | |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text | | |
| SEARCH | Search | SEARCH TV/R | TV/R | | |
| A-B | A-B | DISC NAV LIST | List | | |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit | | |
| HDMI | HDM | HOME SMART | Smart | | |
| OSC | OSC | APP MEDIA | Media | | |
| PIP | PIP | ECO 3D | 3D | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |