Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
PVR REC	Rec PVR		Rec
PVR LIST	PVR List		List
MUTE	Mute		Mute
EPG	EPG		Guide
AUDIO	Audio		Dual
INFO	Info		Info
TTX	TTX		Text
SUBTITLE	Subtitle		Subt
MENU	Menu		Menu
EXIT	Exit		Exit
FAVOURITE	Favourite		Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio		TV/R
CH+	CH+		Ch +
CH-	CH-		Ch -
CH+	Up	AY MOD	Up
CH-	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL+	Right		Right
VOL-	Left		Left
OK	OK		Ok
VOL+	Vol +		Vol +
VOL-	Vol -		Vol -
1	1		1
2	2	IST	2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	LEEP	8
9	9		9
0	0		0
RECALL	Recall		Back
GOTO	Goto		AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REV	<<		<<		
FWD	>>		>>		
PREV	I <<		I <<		
NEXT	>>I		>>I		
PLAY	Pl ay		Pl ay		
PAUSE	Pause		Pause		
STOP	St op		St op		
REPEAT	Repeat		+ Shi f t + Text		
	Red		Red		
	Gr een		Gr een		
	Yel l ow		Yel l ow		
	Bl ue		Bl ue		