Mandis shop

LaCie REMCON446

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	I <	PRESET-	I << / Preset -
	>I	PRESET+	>>I / Preset +
	Vol -	VOL	Vol -
	Vol +	VOL	Vol +
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Up		Up
	Left		Left
	Right		Right
	Down		Down
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	☼	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://al-remotecontrols.nl/de/LaCie/1314-473-ersatzfernbedienung-fur-LaCie-R3164-01BFKD446.htm