Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
PAGE+	Page+	HOME SMART	Smart
PAGE-	Page-	APP MEDIA	Media
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
L/R	L/R	SETTINGS OPT	Options
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
EPG	EPG	GUIDE	Guide
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
PVR	PVR	PROG SLEEP	Sleep
V-FORMAT	V-Format	PICTURE FORMAT	Format
	II >	ZOOM	Eject

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung