Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	AV	AV / Input / RDS
Top Menu	D.Menu / Top	Vol +	Vol +
Guide	Guide / EPG / -/--	P-	CH- / Page-
Up	Up	Mute	Mute / Dimmer
Left	Left	Vol -	Vol -
OK	OK	1	1
Right	Right	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Down	Down	4	4
Back	Back / Return	5	5
Exit	Exit / Cancel / Clear	6	6
Zoom	Zoom / Size	7	7
Red	Red / Netflix / Search	8	8
Green	Green / APP / Repeat	9	9
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat	i	Info / Angle
Blue	Blue / Prime Video / Random	0	0
P+	CH+ / Page+	[≡]	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DTV	Display / Media		
ATV	Smart / List		
Radio	TV/Radio /		
♪	Sound / Title		
[?]	Setup / OPT /		
[...]	Subtitle / EQ		
O)/I/II	Audio / Lang I/II		
Timer	Sleep / Timer		