Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV	AV / Input / RDS
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
P+	CH+ / Page+
0	0
V+	Vol +
P-	CH- / Page-
V-	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up/ CH+	Up
Left / Vol -	Shift + Left
←	Left
OK	OK
Right / Vol +	Right
Down/ CH-	Down
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle
EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	Fav / Marker / PC
TXT	Text / Goto
S-T	D. Menu / Top
Tv/ R	TV/ Radio /
Timer	Sleep / Timer
Edit	Setup / OPT /
Del	Shift + Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		