Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
	[ ]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Tv/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto
	⏮ <	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	⏮ < ⏮ <	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Page	Page Up	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
Page	Page Down	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
CH+	Up/CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH+	Up/CH+	▲	Up
	Left	◀	Left
	Vol -	VOL –	Vol -
OK	OK	OK	OK
	Right	▶	Right
	Vol +	VOL +	Vol +
CH-	Down/CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH-	Down/CH-	▼	Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Exit	Exit / Cancel / Clear
Red/Lang	Audio / Lang I/II
Red/Lang	Red / Netflix / Search
Green/Text	Green / APP / Repeat
Green/Text	Shift + Text /
Yellow/USB	Shift + 8
Yellow/USB	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/L/R	Blue / Prime Video / Random
Blue/L/R	Sound / Title
Timer	Sleep / Timer
Repeat	Shift + Green / APP /
II >	Shift + Pause / Step /
List	Smart / List
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I <<	I << / Preset-
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+