Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Favorite	Fav / Marker / PC
Mute	Mute / Dimmer	CH-	CH- / Page-
EPG	Guide / EPG / -/--	Down	Down
Info	Info / Angle	Tv/Radio	TV/Radio /
TTX	Text / Goto	1	1
Audio	Audio / Lang I/II	2	2
DTV/VCR	Display / Media	3	3
Subtitle	Subtitle / EQ	Recall	Back / Return
Menu	Menu / Home	4	4
CH+	CH+ / Page+	5	5
Up	Up	6	6
Exit	Exit / Cancel / Clear	Goto	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /
Left	Left	7	7
Vol -	Vol -	8	8
OK	OK	9	9
Right	Right	0	0
Vol +	Vol +	<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FWD	>>	TUNE+	>> / Tune+		
PREV	I <<	PRESET-	I << / Preset-		
NEXT	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
PLAY	Play	SLOW	Play / Slow		
PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		