Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Power Standby	SHIFT +	Shift + Power
ON	Power On		Power
OFF TIMER	Off Timer	TIMER AV	AV
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format
MENU /ENTER	Menu / Enter	TOP MENU MENU	Menu
MENU /ENTER	Menu / Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME	Volume +	+ VOL	Vol +
	Volume -	VOL −	Vol -
ZOOM	Zoom +	+ CH	Ch +
	Zoom -	CH −	Ch -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SINGLE	Single		I <<
SIDE BY SIDE	Side By Side		<<
PICTURE IN PICTURE	Picture In Pictu		>>
ACTIVE SELECT	Active Select		>>I
VIDEO1	Input Video 1	1	1
VIDEO2	Input Video 2	2	2
VIDEO3	Input Video 3	3	3
PICTURE MEMORY	Picture Memory	7	7
DVD/HD1	Input DVD / HD 1	4	4
DVD/HD2	Input DVD / HD 2	5	5
DVD/HD3	Input DVD / HD 3	6	6
PC/RGB	PC / RGB	8	8