Mandis shop

Pioneer CU-PD046

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Output Level -	Vol -
Output Level +	Vol +
Hi-Lite Scan	TV/R
Random Play	Ok
<< Manual	<<
Manual >>	>>
I << Track	I <<
Track >>I	>>I
Stop	Stop
Pause	Pause
Play	Play
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
8	8
9	9
10	0
>10	Guide
PGM	AV