Mandis shop

RRMCG0057SJSA

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STAND-BY	On/Standby		Power
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
CD	CD	C	Yellow
VIDEO/AUX	Video/AUX	A	Red
TUNER(BAND)	Tuner/Band	B	Green
TAPE	Tape	D	Blue
MEMORY	Memory	SEARCH TV/R	TV/R
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
RANDOM	Random	ECO 3D	3D
TUN.	>>/Tun+		>>
TUN.	<<</Tun-		<<
PRESET	>>I/Preset+		>>I
PRESET	I<<</Preset-		I<<
	Play	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Rec/Pause	REC MODE	Rec
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
VOLU	Vol -	VOL −	Vol -
BASS +	Bass+		Right
BASS	Bass-		Left
TREBLE +	Treble+	CH +	Ch +
TREB	Treble-	CH −	Ch -
PTY.TI	PTY.TI	HOME SMART	Smart
ASPM	ASPM	PICTURE FORMAT	Format
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info