Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Text / Play/Pause	Play / Slow
Text / Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Text / Play/Pause	Text / Goto
Still / Stop	Stop / Hold
Radio	TV/Radio /
Aspect / Size	Zoom / Size
Red / <<	<< / Tune-
Red / <<	Red / Netflix / Search
Green / >>	Green / APP / Repeat
Green / >>	>> / Tune+
Yellow / I<<	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / I<<	I<< / Preset-
Blue / >>I	>>I / Preset+
Blue / >>I	Blue / Prime Video / Random
Source	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Info	Info / Angle
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol+
Index	Display / Media
CH +	CH+ / Page+
Vol -	Vol-
List	Smart / List
CH -	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AUDIO I/II	Audio / I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
0	0	HDMI - SAT 0	0
DVB	DVB	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
♥	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
⟲	Prev. CH.	RETURN BACK	Back / Return
EXIT	Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
●	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung