Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
NICAM	Eject / Nicam	ZOOM	Eject
RECALL/GOTO	Recall / Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DVD/DVB MENU	DVD/DVB Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
P/C	PIC	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
CH +	CH +	CH +	Ch +
CH -	CH -	CH -	Ch -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
DVD SETUP	Rad / DVD	SETTINGS OPT	Options
TV DISPLAY	Recall / TV	RETURN BACK	Back
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play/Pause / Inf	Info	Subtitle	Subt
Play/Pause / Inf	Play		
Play/Pause / Inf	Pause		
Stop / FAV	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
Stop / FAV	Stop		
EPG	GUIDE Guide		
Red / DVD/USB	Red		
Green / Title	Green		
Yellow / PBC	Yellow		
Blue / Angle	Blue		
<< / Reveal	<<		
>> / Hold	>>		
I << / List	I <<		
>>I / Index	>>I		
Subpage	APP MEDIA Media		
Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
Audio	SOUND DUAL Dual		