Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Source	AV / Input / RDS
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
I/II/Audio	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
List	Smart / List
Recall	Back / Return
Tv Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Text	Text / Goto
Info/Display	Display / Media
Info/Display	Info / Angle
Up	Up
Left	Left
OK/Enter	OK
Right	Right
Down	Down
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+
Red	Red / Netflix / Search

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube / REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video / RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Subtitle	EQ / SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Hold	HOLD — Stop / Hold		
Size	SHIFT + SIZE / ZOOM — Shift + Zoom /		
Reveal	TOP MENU / D.MENU — D. Menu / Top		
Mix	SHIFT + GOTO / TEXT — Shift + Text /		
Zoom/Index	SIZE / ZOOM — Zoom / Size		
FAV	PC / FAV MARKER — Fav / Marker / PC		
Subpage	SURROUND — Eject / Surround		
Tv/Radio	PROGRAM / TV/RADIO — TV/Radio /		
EPG	-/-- / GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		