Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power	Stop	Stop / Hold
1	1	Play/Pause	Play / Slow
2	2	Play/Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	I>/Resume	Shift + Play /
4	4	Surround	Eject / Surround
5	5	Sound	Sound / Title
6	6	Night	Shift + Sleep / Timer
7	7	Mute	Mute / Dimmer
8	8	Repeat	Green / APP / Repeat
9	9	Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat
0	0	Sleep	Sleep / Timer
Vol +	Vol +	DIM	Shift + Mute / Dimmer
Vol -	Vol -	Subw +	Up
Left	Left	Rear +	Shift + CH+ /
Right	Right	Center +	CH+ / Page+
I<<	I<< / Preset-	Tv Vol +	Shift + Vol +
>>I	>>I / Preset+	Subw -	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REAR Rear -	SHIFT + CH PAGE Shift + CH- /
CENTER Center -	CH PAGE CH- / Page-
TV VOL Tv Vol -	SHIFT + VOL Shift + Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Disc (DVD	D. Menu / Top
0	0
Vol +	Vol +
System (DVD	Menu / Home
Vol -	Vol -
I<<	I<< / Preset -
>>I	>>I / Preset +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	Stop / Hold
Play/Pause	Play / Slow
I>/Resume	Shift + Play /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
St andby	Power		
1	1		
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		