Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Left	Left
Stop	Stop / Hold	OK	OK
Pause	Pause / Step / Freeze	Back	Back / Return
<<	<< / Tune-	CH+	CH+ / Page+
Play	Play / Slow	CH-	CH- / Page-
>>	>> / Tune+	Vol +	Vol +
Source	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
TV	TV/Radio /	Mute	Mute / Dimmer
Format	Picture / Format	Red	Red / Netflix / Search
Home	Menu / Home	Green	Green / APP / Repeat
List	Smart / List	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle	Blue	Blue / Prime Video / Random
Adjust	D.Menu / Top	1	1
Options	Setup / OPT /	2	2
Up	Up	3	3
Down	Down	4	4
Right	Right	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MNO 6	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
WXYZ 9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		