Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Open / Close	Eject
Mute	Mute
OSD	Smart
Step	Shift + Pause
Recover	Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Clear	Exit
Setup	Options
Search	TV/R
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	Ok
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I<<	I<<
>>I	>>I
<<	<<
>>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Angle	Format
Zoom	Shift + Eject
3D	3D
Prog	Sleep
Title	Info
Repeat	Text
A-B	Shift + Text
Slow	Shift + Play
Menu	Menu
N/P	List
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
PS	Yellow
Audio Up	Shift + Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung