Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Up / CH +	CH+ / Page+
Open / Close	Eject / Surround	Up / CH +	Up
1	1	Repeat	Green / APP / Repeat
2	2	Left / Seek -	Left
3	3	Play / Pause	Play / Slow
4	4	Play / Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Play / Pause	OK
6	6	Right / Seek -	Right
7	7	<<	<< / Tune-
8	8	Down / CH -	Down
9	9	Down / CH -	CH- / Page-
0	0	>>I	>>I / Preset+
10+	Guide / EPG / -/--	>>	>> / Tune+
EQ	Subtitle / EQ	Stop	Stop / Hold
Mute	Mute / Dimmer	I<<	I<< / Preset-
Prog	TV/Radio /	Source	AV / Input / RDS
Random	Blue / Prime Video / Random	CD / USB	Shift + 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
BASS	Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
AUTO	Auto	ANGLE INFO	Info / Angle		
SAVE	Save	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -		
TREBLE	Treble	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
INTRO	Intro	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
ST/MO	ST / MO	TITLE SOUND	Sound / Title		
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +		