Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Last Memory		Green
	Condition Memory		Yellow
	Open/Close		Eject
	Audio		Dual
	Subtitle		Subt
	Angle		Red
	Repeat		Text
	Setup		Options
	Menu		Menu
	Top Menu		Shift + Menu
	Repeat A-B		3D
	Display		Info
	Return		Back
	I<</Prev		I<<
	>>I/Next		>>I
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play		Play
	Pause		Pause
	<I Step/Slow		Ch -
	Step/Slow I>		Ch +
	<</REV		<<
	FWD/>>		>>
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter		Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
RANDOM	Random	PICTURE FORMAT	Format
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SEARCH MODE	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung