| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CH.LIST | CH. List | DISC NAV LIST | List |
| RECALL | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| PIC.MODE | PI C. Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| S.MODE | S. Mode | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| SOURCE | Source | TIMER AV | AV |
| CH+ | CH+ | CH + | Ch + |
| CH- | CH- | CH - | Ch - |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| REC | Rec | REC MODE | Rec |
| TIMESHIFT | Timeshift | SETTINGS OPT | Options |
| TIMER | Timer | SHIFT + TIMER AV | Shift + AV |
| REC.LIST | Rec. List | APP MEDIA | Media |
| | Red | A | Red |
| | Green | B | Green |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Yel l ow | C | Yel l ow |
| | Bl ue | D | Bl ue |
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | For mat |
| TV/RADIO | Tv/ Radi o | SEARCH TV/R | TV/ R |
| SLEEP | Sl eep | PROG SLEEP | Sl eep |
| SUBTITLE | Subt i t l e | AD SUBT | Subt |
| INDEX | I ndex | HOME SMART | Smart |
| AUDIO | Audi o | SOUND DUAL | Dual |
| REVEAL | Reveal | ECO 3D | 3D |
| DISPLAY | Di spl ay | DISPLAY INFO | I nf o |
| TEXT | Text | REPEAT TEXT | Text |
| SIZE | Pl ay/ Si ze | PLAY MODE | Pl ay |
| SUBPAGE | Pause/ Subpage | | Pause |
| HOLD | St op/ Hol d | | St op |
| | I << | | I << |
| | >>I | | >>I |
| | << | | << |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | >> | | >> |