Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Red/ F1	Red
Gr een/ F2	Gr een
Yel l ow/ F3	Yel l ow
Bl ue/ F4	Bl ue
Text	Text
Subt i t l e	Subt
FAV	Pr e Ch
Menu	Menu
Exi t	Exi t
Tv/ Radi o	TV/ R
A/ B	Dual
P+	Ch +
P-	Ch -
Up	Up
Down	Down
Ri ght	Ri ght

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Lef t	Lef t
OK	Ok
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mut e	Mut e
EPG	Gui de
I nf o	I nf o
Recal l	Back
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0		