Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
PSCAN	P. Scan	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
DISC	CD Disc	SURROUND	Eject / Surround
	CD Play	SLOW	Play / Slow
	CD Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	CD I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	CD >>I	PRESET+	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	CD Stop	HOLD	Stop / Hold
REPEAT A<>B	CD Repeat A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
INTRO	CD Intro	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
A DECK SEL	Deck Sel A	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
	Deck Play	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Deck >>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	Deck Pause	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /
DECK SEL B	Deck Sel B	SHIFT + CH PAGE –	Shift + CH- /
	Deck Rec	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
	Deck Play	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
	Deck <<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	Deck Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
PRESET	Equalizer Preset		Up
USER	Equalizer User		Right
FILE	Equalizer Fil		Down
T.MON	Equalizer T. Mo		Left
DISPLAY	Equalizer Displa	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD	Input Selector C	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3	MASTER	Master Down	VOL –	Vol -
TUNER	Input Selector Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6	DISPLAY SYS	Display Sys	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VIDEO1	Input Selector Video 1	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4	SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUX	Input Selector	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7	CH LEVEL	CH Level Down	CH PAGE –	CH- / Page-
TAPE MON.	Input Selector Tape Mon.	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5	MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VIDEO2	Input Selector Video 2	SHIFT + USB 8	Shift + 8				
STEREO	Stereo	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II				
6CH DIRECT	Input Selector CH Direct	SHIFT + TV 1	Shift + 1				
VIDEO3	Input Selector Video 3	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9				
AUTO	Auto	LIST SMART	Smart / List				
DSP MODE	DSP Mode	HOME MENU	Menu / Home				
T.TONE	T. Tone	GOTO TEXT	Text / Goto				
CH LEVEL	CH Level Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+				
CH SEL.	CH Sel.	ANGLE INFO	Info / Angle				
MASTER	Master Up	+ VOL	Vol +				
D.TIME –	D. Time	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top				
ADJUST	Adjust	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools				