Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu
Mute	Mute	EPG	Guide
1	1	Exit	Exit
2	2	CH+	Ch +
3	3	CH-	Ch -
4	4	Up	Up
5	5	Down	Down
6	6	Right	Right
7	7	Left	Left
8	8	OK	Ok
9	9	Vol +	Vol +
0	0	Vol -	Vol -
FAV	Pre Ch	Red	Red
Recall	Back	Green	Green
Game	Media	Yellow	Yellow
Auto	Smart	Blue	Blue
Info	Info	Zoom	Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
LAN/AUDIO	Lan/ Audi o		Dual				
TV/RADIO	Tv/ Radi o		TV/ R				
SUBTITLE	Subt i t l e		Subt				
TEXT	Text		Text				
PLAY/PAUSE	Pl ay		Pl ay				
PLAY/PAUSE	Pause		Pause				
TV/RADIO	<<		<<				
SUBTITLE	>>		>>				