Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby	Power	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
	Recall	RETURN BACK	Back
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
NICAM	Nicam	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUTO	Auto	APP MEDIA	Media
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
CH +	CH+	CH +	Ch +
CH -	CH-	CH -	Ch -
LCD MENU	LCD Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
INPUT	Input	TIMER AV	AV
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV-	FAV-	SHIFT +	CH – Shift + Ch -		
FAV+	FAV+	SHIFT +	+ CH Shift + Ch +		
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text		
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options		
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual		
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide		
INDEX	Index	DISC NAV LIST	List		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	Reveal	AD SUBT	Subt		
SUBPAGE	Subpage	SEARCH TV/R	TV/R		
TV/RADIO	Red/Tv/Radio	A	Red		
AUDIO	Green/Audio	B	Green		
FREEZE	Yellow/Freeze	C	Yellow		
SUBTITLE	Blue/Subtitle	D	Blue		