Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject / Surround	0	0
HDD	Shift + 7	Subtitle	Subtitle / EQ
DVD	Shift + 2	TV / DVD	TV/Radio /
Power	Power	Red / Top Menu	Red / Netflix / Search
1	1	Red / Top Menu	D.Menu / Top
2	2	Green / Menu	Green / APP / Repeat
3	3	Green / Menu	Menu / Home
Prog +	CH+ / Page+	Yellow / Chapter Mark	Yellow / YouTube / Repeat
4	4	Blue / Erase Mar	Blue / Prime Video / Random
5	5	System Menu	Smart / List
6	6	Title List	Sound / Title
Prog -	CH- / Page-	TV Guide	Guide / EPG / -/--
7	7	Schedule	Fav / Marker / PC
8	8	Up	Up
9	9	Info	Info / Angle
Input Select	AV / Input / RDS	Left	Left
Audio	Audio / Lang I/II	Enter	OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Right	Right
Return	Back / Return
Down	Down
Options	Setup / OPT /
I << / Day -	I << / Preset-
← Page	Shift + Left
Page · →	Shift + Right
>>I / Day +	>>I / Preset+
<< / ◁I / ◁	<< / Tune-
Play	Play / Slow
I> / II> / >>	>> / Tune+
Display	Display / Media
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
→ / Synchro Rec	Shift + OK

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
TV Vol +	Vol +
TV Prog +	Shift + CH+ /
TV Power	Shift + Power
TV Vol -	Vol -
TV Prog -	Shift + CH- /
TV Input	Shift + AV / Input / RDS