Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Phono	1
Dock	2
CD	3
Line 1	4
Line 2	5
Line 3	6
Tuner	7
A/B/C/D/E	8
Band	9
Preset Left	GUIDE
Preset Right	PRE-CH
<< Tuning	CH −
>> Tuning	+ CH
TP	DUAL
Info	INFO
Shuffle	OPT

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Repeat	TEXT
Up	Up
Down	Down
Menu	MENU
>>I	Right
I <<	Left
Enter	OK
Play/Pause	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
Vol +	+ VOL
Vol -	VOL −
Mute	MUTE
Stop	Stop
Pause	Pause
Play	PLAY MODE Play
Disc Skip	SEARCH TV/R
I <<	I <<
>>I	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Open/Close	Eject		
<<	<<		
>>	>>		