Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Guide	Guide / EPG / -/--
Sleep	Sleep / Timer	Left	Left
Input	AV / Input / RDS	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Back	Back / Return
3	3	Down	Down
4	4	i	Info / Angle
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Mute	Mute / Dimmer
7	7	P +	CH+ / Page+
8	8	Vol -	Vol -
9	9	P -	CH- / Page-
Sound	Sound / Title	Red	Red / Netflix / Search
0	0	Green	Green / APP / Repeat
Aspect	Picture / Format	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Menu	Menu / Home	Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up	Reveal	Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Size	Zoom / Size		
[≡O]	Eject / Surround		
Text	Text / Goto		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Index	Smart / List		
Hold	Stop / Hold		