Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/Rad	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
PIP/* AD	AD/PIP/*	SOUND DUAL	Dual
TV/PC	Tv/PC	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Q.VIEW	Q.View	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH –	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
T.OPT	T. Opt	SHIFT + SETTINGS OPT	Shift + Options
Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SETTINGS	Settings	SETTINGS OPT	Options
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Simplink		Smart
	Stop		Stop
	<<		<<
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red		Red
	Green/Games		Green
	Yellow/Brightnes		Yellow
	Blue/Brightness+		Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung