Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
UP VOLUME	Volume Up	+ VOL	Vol +
DOWN VOLUME	Volume Down	VOL –	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
1	Disc Direct Play	SHIFT + 1	Shift + 1
2	Disc Direct Play	SHIFT + 2	Shift + 2
3	Disc Direct Play	SHIFT + 3	Shift + 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	Disc Direct Play	SHIFT + 4	Shift + 4
5	Disc Direct Play	SHIFT + 5	Shift + 5
6	Disc Direct Play	SHIFT + 6	Shift + 6
7	Disc Direct Play	SHIFT + 7	Shift + 7
OPEN/CLOSE	Open/Close	ZOOM	Eject
KARAOKE	Karaoke	APP MEDIA	Media
CD	CD	C	Yellow
VIDEO/AUX	Video/AUX	A	Red
TUNER BAND	Tuner/Band	B	Green
TAPE DECK 1/2	Tape Deck 1/2	D	Blue
DIRECTION/ PRESET	Play/Direction/Preset <>	PLAY MODE	Play
CLEAR	Stop		Stop
SET	Pause		Pause
REC/REC MUTE	Rec/Rec Mute	REC MODE	Rec
DOWN TUNING	<< Tuning		<<
DOWN TUNING	I<< Down		I<<
UP TUNING	Tuning >>		>>

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
UP ▶▶I TUNING	Up/ >>I	>>I	>>I
SET	Set	TOP MENU MENU	Menu
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
GEQ	GEQ	HOME SMART	Smart
T-BASS	T. Bass	SOUND DUAL	Dual
PRGM	PRGM	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
RANDOM	Random	SEARCH TV/R	TV/R
EDIT/CHECK	Edit/Check	DISPLAY INFO	Info
REPEAT MONO TUNER	Repeat/Mono	REPEAT TEXT	Text
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TIMER	Timer	TIMER AV	AV
CLOCK	Clock	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung