Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
NICAM	Nicam / Eject	ZOOM	Eject
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PMODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
SMODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
CH-	CH -	CH −	Ch -
CH+	CH +	+ CH	Ch +
LCD-MENU	LCD-Menu	TOP MENU MENU	Menu
DVD-SETUP	DVD-Setup	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
TEXT AUDIO	Text / Audio	REPEAT TEXT	Text
HOLD/A-B/REQUEST	Hold / A-B / Request / List	HOME SMART	Smart

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec	Rec
Time Shift	Media
Red / Repeat	Red
Red / Repeat	Shift + Text
Green / Zoom	Green
Green / Zoom	Shift + Eject
Yellow / Angle	Yellow
Blue / Goto	Blue
Index / I<<	I<<
Size / Stop	Stop
Rev. / Play/Paus	Play
Rev. / Play/Paus	Pause
Sub. P / >>I	>>I
TV/Radio / <<	<<
TV/Radio / <<	TV/R
Lang / Menu	Dual
Lang / Menu	D. Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I> Step	Shift + Pause
>>	>>
Subtitle	Subt
EPG / Program	Guide
FAV	Pre Ch
EPG / Program	Shift + Sleep
Info / Title	Info