Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VTR Deck A	Blue / Prime Video / Random
Power VTR Deck B	Fav / Marker / PC
Power VTR MD	Guide / EPG / -/--
Power LDP	Red / Netflix / Search
Power Tv	Green / APP / Repeat
Power Audio	Yellow / YouTube / Repeat
System Off	Power
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Tuner Shift	Smart / List
Tuner Preset+	>>I / Preset+
D.Skip	Menu / Home
I<<| << CDP	<< / Tune-
CDP >>| >>I	>> / Tune+
Tuner Preset-	I<< / Preset-
Pause Deck A	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Pause Deck B	Shift + Back / Return
Pause MD	Shift + Pause / Step /
<< Deck A	Down
<< Deck B	Shift + Down
I<< MD	Shift + I<< / Preset-
>> Deck A	Up
>> Deck B	Shift + Up
>>I MD	Shift + >>I / Preset+
Stop Deck 1-A	OK
Stop Deck B	Shift + OK
Stop MD	Shift + Stop /
< Deck A-B	Left
> Deck A-B	Right
> MD	Shift + Play /
Rec Deck A	Info / Angle
Rec Deck B	Shift + Info / Angle
Rec MD	Shift + Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PHASE	Phase	MEDIA DISPLAY	Display / Media
SUPER WOOFER ON/OFF	Super woofer	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SURROUND ON/OFF	Surround On/Off	SURROUND ⏏	Eject / Surround
SURROUND MODE	Surround Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
+ REAR VOL TV CH	Rear Vol / Tv	SHIFT +	+ CH PAGE — Shift + CH+ /
+ CENTER VOL TV VOL	Center Vol / Tv	SHIFT +	+ VOL — Shift + Vol +
+ S.W.LEVEL	S. W Level +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
T.TONE	Surround	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DELAY	Surround Delay	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REAR VOL TV CH −	Rear Vol / Tv CH	SHIFT +	− CH PAGE — Shift + CH- /
CENTER VOL TV VOL −	Center Vol / Tv Vo	SHIFT +	− VOL — Shift + Vol -
S.W.LEVEL −	S. W Level -	− CH PAGE	CH- / Page-
CD	CD	CD-STB 3	3
TUNER	Tuner	TUNER 6	6
PHONO	Phono	DVD 2	2
MASTER VOLUME +	Master	+ VOL	Vol +
VIDEO 1/ MD	Video 1/MD	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VIDEO 2 FUNCTION	Video 2	VIDEO 4	4
TAPE	Tape	TAPE 5	5
MASTER VOLUME −	Master Volume-	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power VTR 1	Blue / Prime Video / Random	VTR CH- VTR 1	CH- / Page-
Power VTR 2	Fav / Marker / PC	VTR CH- VTR 2	Display / Media
Power VTR 3	Guide / EPG / -/--	VTR CH- VTR 3	Shift + Display / Media
Power LDP	Red / Netflix / Search	Pause VTR 1	Back / Return
Power Tv	Green / APP / Repeat	Pause VTR 2	Shift + Back / Return
Power Audio	Yellow / YouTube / Repeat	Pause VTR 3	Shift + Pause / Step /
System Off	Power	<< VTR 1	Down
Play	Play / Slow	<< VTR 2	Shift + Down
Pause	Pause / Step / Freeze	<< VTR 3	Shift + << /
Stop	Stop / Hold	>> VTR 1	Up
VTR CH+ VTR 1	CH+ / Page+	>> VTR 2	Shift + Up
VTR CH+ VTR 2	Smart / List	>> VTR 3	Shift + >> /
VTR CH+ VTR 3	Shift + Smart / List	Stop VTR 1	OK
I <<| << LDP	<< / Tune-	Stop VTR 2	Shift + OK
LDP >>| >>I	>> / Tune+	Stop VTR 3	Shift + Stop /
ANT Tv/VTR	D.Menu / Top	> VTR 1	Right
ANT Tv/VTR VTR 3	Setup / OPT / Tools	> VTR 2	Shift + Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	> VTR 3	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Rec VTR 1	ANGLE INFO	Info / Angle
	Rec VTR 2	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
	Rec VTR 3	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	Enter	HOME MENU	Menu / Home
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI-SAT 0	0
	TV CH+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ / Page+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Tv Vol +	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
	TV CH+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
	Tv Vol -	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
	Master Vol +	VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL	Vol -