Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute	OK/List	Ok
Power	Power	Down	Down
[≡]	Text	Right	Right
[i+]	Info	Left	Left
[1l2]	3D	P↔P	Pre Ch
1	1	Vol +	Vol +
2	2	Vol -	Vol -
3	3	P+	Ch +
4	4	P-	Ch -
5	5	[<>]	Format
6	6	[...]	Subt
7	7	Guide	Guide
8	8	Red/Demo	Red
9	9	Green	Green
0	0	Yellow	Yellow
Input	AV	Blue	Blue
Up	Up	MHEG/Cancel	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
MENU BROWSE Menu	TOP MENU MENU Menu		
OPTION Option	SETTINGS OPT Options		