Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R
VIDEO	Video	HOME SMART	Smart
PC	PC	APP MEDIA	Media
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
P+	P+	+ CH	Ch +
Up	Up	▲	Up
P-	P-	CH –	Ch -
Down	Down	▼	Down
Right	Right	▶	Right
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
Left	Left	◀	Left
Vol -	Vol -	VOL –	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
MENU	Menu	OK	Ok
Mute	Mute	MUTE	Mute
M	Red / M	A	Red
Green	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Yellow	Yellow	C	Yellow
Blue	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/-	-/--	-/-- GUIDE	Guide
L/?	L / ?	DISC NAV LIST	List
FREEZE	Freeze	II	Pause
M/S	M/S	SETTINGS OPT	Options
PIP	PIP	ECO 3D	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Auto	Back
F[+]	Format
i	Info
F1	Shift + 1
Clock	AV
F2	Shift + 2
F3	Shift + 3
F4	Shift + 4
Power	Power

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung