Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Pro.LIST	Pro. List	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0
LAST	Last	RETURN BACK	Back / Return
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
I-II ♪	♪/I-II	MEDIA DISPLAY	Display / Media
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
INDEX	[≡]/Index	SHIFT + RDS AV INPUT	Shift + AV / Input / RDS

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MIX	[/ ≡] / Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
SIZE	[≡♦] / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
SUBTITLE	[≡B] / Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
HOLD	[≡+] / Hold	HOLD	Stop / Hold
REVEAL	[≡?] / Reveal	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
SOUND	(·) / Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
PIC	[ ] / Pict	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FAV	♥ / FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FREEZE	☼/ Freeze	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
ASPECT	[<>] / Aspect	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung