Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	Net +	HOME SMART	Smart
	DTV	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	USB	ECO 3D	3D
	YouTube	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
+ CH	CH+	+ CH	Ch +
CH −	CH-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
AUDIO	Audio	SHIFT +	SOUND DUAL Shift + Dual
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TEXT HOLD	Text / Hold	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT/DVD ZOOM	Text / DVD/ Zoom	ZOOM	Eject
DISPLAY	Power Display	SHIFT +	Shift + Power
	Rec	REC MODE	Rec
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Stop		Stop
REC LIST	Rec List	DISC NAV LIST	List
	<< PVR Media		<<
	>> PVR Media		>>
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GOTO	Red/ Goto	A	Red
A-B	Green/ A-B	B	Green
ANGLE	Yellow/ Angle	C	Yellow
REPEAT	Blue/ Repeat	D	Blue